

- Gracias por haber adquirido este producto DENON. Cuando utilice el producto, lea este manual junto con el manual del usuario suministrado con el producto.
- Antes de utilizar esta función, debe descargar la nueva función (de pago) seleccionando "Añadir nueva función" (o "Add New Feature") en el menú para actualizar la unidad. Para obtener información acerca de cómo actualizar, consulte el manual del usuario suministrado con la función.

Ahora puede disfrutar de la música de su biblioteca de iTunes con la calidad de sonido DENON desde cualquier lugar de su casa.

- **Utilice la Apple App Remote* para iPhone, iPod touch e iPad para controlar iTunes desde cualquier habitación de su casa.**

* Esta app se puede descargar gratuitamente desde el App Store.


1 Instale iTunes 10 o posterior en un Mac o PC conectado a la misma red que el dispositivo DENON.

2 ENCIENDA su dispositivo DENON.
Ajuste la opción "Standby de red" (o "Network Standby") a "Activado" (o "ON") para su dispositivo DENON.

NOTA

Al ajustar la "Standby de red" (o "Network Standby") a "Activado" (o "ON"), la unidad consume más energía durante la espera.

3 Arranque iTunes y haga clic en el icono de AirPlay que aparece en la esquina inferior derecha de la ventana para seleccionar el dispositivo DENON de la lista.



4 Elija la canción que desea escuchar y haga clic en el botón de reproducción del iTunes.


La música se enviará al dispositivo DENON.

Varios altavoces

Si lo desea, puede enviar música desde el iTunes a distintos altavoces distribuidos por su casa.

- 1 Haga clic en el icono de AirPlay y seleccione "Varios altavoces" en la lista.
- 2 Seleccione los altavoces que desea utilizar.

[Ejemplo] Cuando AVR-3311CI está conectado




Enviar música almacenada en un iPhone, iPod touch, o iPad directamente a la unidad

Si actualiza su "iPhone/iPod touch/iPad" a iOS 4.2.1 o posterior, podrá enviar la música almacenada en su "iPhone/iPod touch/iPad" directamente a su dispositivo DENON.

- 1 Puntee el icono AirPlay.
- 2 Seleccione el altavoz que quiere usar.

[Ejemplo]


Cuando AVR-3311CI está conectado



Operaciones remotas

Puede usar el mando a distancia de DENON para reproducir o detener la reproducción en iTunes y para ir a una pista anterior o posterior.

- 1 Abra las preferencias del iTunes y haga clic en la pestaña de "Dispositivos".
- 2 Marque la opción "Permitir el control de iTunes desde altavoces remotos".



- La fuente de entrada pasará a ser "NET/USB" cuando se arranque la reproducción con AirPlay.
- Puede detener la reproducción con AirPlay pulsando el botón < o eligiendo otra fuente de entrada.
- Para ver los nombres de las canciones y el intérprete al mismo tiempo, pulse el botón **STATUS**.
- Para obtener más información sobre cómo usar iTunes, consulte la Ayuda de iTunes.
- La pantalla puede variar en función del OS y la versión de software.



AirPlay, el logotipo de AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.